

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи _____

Печать (штамп) торгующей организации

ВНИМАНИЕ !!!

**Перед сборкой и использованием
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное
руководство. Строго соблюдайте
правила эксплуатации и хранения.**

Гарантия производителя:

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев
со дня продажи, при условии соблюдения
правил эксплуатации и хранения.

www. ekipirovka. ru

ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



**ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
"УРАЛЬСКИЕ"**

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Турбопечка щепочница
BEK d 160 мм титан**

Фирма - производитель

**Гарантия высокого качества
и низких цен**

Техническое описание:

Большая двустенная пиролизная турбопечка щепочница Век d 160 мм титан, заменит горелку для приготовления пищи. Рекомендуется использовать там, где есть дефицит дров или разжигать костры запрещено.



Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- решетка:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

Особенности и преимущества:

- Использование титана толщиной 0,3 мм при производстве печки щепочницы делает ее максимально легкой в своем классе.
- Титан более устойчив к прогоранию чем нержавеющая сталь, что значительно продлевает срок службы печки.
- Конструкция печки оставляет угли и золу внутри камеры сгорания, что делает безопасным использование печки на природе.
- Принцип работы турбопечки щепочницы Век d 160мм основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печки воздуха. Благодаря блоку нагнетания воздуха, турбопечка развивает большую мощность, что позволяет быстрее вскипятить воду.
- Блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА.
- В процессе закипания воды и приготовления пищи блок нагнетания воздуха нельзя выключать во избежание выхода его из строя от жара печки. При выключении нагнетателя его необходимо отсоединить. Если это не сделать, жар от печки может повредить механизм нагнетателя.
- Высокий КПД, экономичный расход топлива, дров требуется меньше, чем на костре. Топливом для печки служат щепки, сучки, шишки и т.д. В ней нельзя сжигать пластмассу или другой пластиковый мусор.
- Печку щепочницу можно использовать без нагнетателя, для этого надо открыть нижнюю заслонку для притока воздуха. Установив блок нагнетания воздуха необходимо закрыть нижнюю заслонку.
- Удобные ручки позволяют переносить работающую печь щепочницу под тент во время дождя или в других случаях.
- Прочная решетка сверху печи для установки на неё варочной посуды. На печку можно установить круглую или овальную посуду от 1 до 9 литров.
- Для транспортировки печь упаковывается в чехол.
- Материал: Титан BT1-0 0,3мм

Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

Порядок сборки:


1. Расчехлите детали печи, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печи.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте решетку из пиролизной камеры.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
 - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх доупора
 - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
 - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх
6. Установите решетку на верхнюю часть пиролизной камеры, закройте заслонку.
7. Печка - щепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

Правила эксплуатации и хранения:


1. Оберегайте печь - щепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печи могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печи - щепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печи (полная сборка печи), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
 - устанавливать печь на горячее основание
 - сушить что либо, на горячей поверхности печи
 - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
 - прикасаться во избежание ожога к печке
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

Печка, габаритные размеры:



Турбопечка щепочница
Век d 160 мм титан



С - 208/5
 Турбопечка щепочница Век титан
 d - 160 мм h - 180 мм
 вес: 470 гр



Решетка



Блок нагнетания
 воздуха (питание от
 2-х батареек AAA)



Пиролизная камера
 сгорания (двухслойная)



Турбопечка
 в чехле



- пеший
 туризм



- детский
 туризм



- лыжный
 туризм



- кемпинг



- охота
 рыбалка