

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать (штамп) торговой организации

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Перед сборкой и использованием  
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное  
руководство. Строго соблюдайте  
правила эксплуатации и хранения.**

**Гарантия производителя:**

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев  
со дня продажи, при условии соблюдения  
правил эксплуатации и хранения.

[www. ekipirovka. ru](http://www.ekipirovka.ru)

**ВСЁ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА**



**ПЕЧИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ  
"УРАЛЬСКИЕ"**

**РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Турбопечка щепочница  
BEK 108 мм**

**Фирма - производитель**

**Гарантия высокого качества  
и низких цен**

## Техническое описание:

Компактная турбопечка щепочница Век d 108мм, для приготовления пищи в походных условиях, на охоте и рыбалке. Идеальна для использования там, где есть дефицит дров или запрещено разжигать костры. Преимуществом данной печки является то, что топливом служат мелкие ветки, шишки, щепки, сучки и т.д. Рекомендуются для палаточных лагерей и отдыха на природе.



## Комплектация:

- пиролизная камера:..... - 1 шт
- верхняя часть:..... - 1 шт
- блок нагнетания воздуха:..... - 1 шт
- чехол упаковочный:..... - 1 шт
- руководство по эксплуатации:..... - 1 шт

## Особенности и преимущества:

- Принцип работы Турбопечки щепочницы Век d 108мм основан на увеличении мощности за счет нагнетания внутрь печки воздуха, благодаря блоку нагнетания воздуха, турбо печка развивает большую мощность, что позволяет быстрее вскипятить воду.
- Блок нагнетания воздуха работает от 2-х батареек ААА (батарейки в комплект не входят).
- В процессе закипания воды и приготовления пищи блок нагнетания воздуха нельзя выключать во избежание выхода его из строя от жара печки. При выключении нагнетателя его необходимо отсоединить. Если это не сделать, жар от печки может повредить механизм нагнетателя.
- Надежная, компактная пиролезная печь для использования в туризме и активном отдыхе на природе.
- Состоит из трех частей: двустенной пиролизной камеры сгорания, верхней части с окном для подачи топлива и блока нагнетания воздуха
- Высокий КПД, экономичный расход топлива, дров требуется меньше, чем на костре. Топливом для печки служат щепки, сучки, шишки и т.д.
- Температуру в процессе варки можно регулировать подачей топлива .
- На турбопечку щепочницу Век d 108мм можно устанавливать круглую или овальную варочную посуду от 1 до 6 литров.
- Все части печки складываются друг в друга, по принципу «матрешки», что делает печь компактной при транспортировке.
- Для транспортировки печь упаковывается в чехол.
- Материал: коррозионностойкая сталь Аisi-430 0,4мм.

## Внимание:

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией или не целевым использованием печки.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный действием лиц не ознакомленных с данным руководством.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения и поправки в данную техническую документацию в любое время и без уведомления потребителя.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию печек, не влияющие на их функционирование и технические параметры.

## Порядок сборки:

1. Расчехлите детали печи, проверьте комплектность.
2. Подберите подходящее место для установки печи.
3. Достаньте блок нагнетания из пиролизной камеры.
4. Достаньте верхнюю часть печи из пиролизной камеры с нижней стороны.
5. Установите блок нагнетания в крепление на боковой части пиролизной камеры.
  - заведите длинное крепление в проушину, движением вверх до упора
  - опустите блок нагнетания в низ, так чтобы нижнее крепление установилось в паз нижней части пиролизной камеры
  - для установки / замены элементов питания (2 шт. ААА) необходимо вытащить контейнер из блока нагнетания, установить / заменить элементы питания, вставить контейнер обратно, выключателем вверх.
6. Установите верхнюю часть печи на пиролизную камеру выступами вверх.
7. Печка - щепочница готова к использованию.
8. Демонтаж печи производится в обратной последовательности.

## Правила эксплуатации и хранения:

1. Оберегайте печь - щепочницу от падения, от всевозможных ударов, так как форма и корпус печи могут деформироваться.
2. Не допускайте использование печи - щепочницы с близко стоящими, легковоспламеняющимися жидкостями.
3. Перед каждым походом, выездом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов соединения печи (полная сборка печи), а также проверять комплектацию, после длительного хранения или перед первым использованием.
4. Сборку, разборку печи рекомендуется производить только в перчатках или рукавицах, что бы избежать случайных повреждений рук.
5. Запрещается:
  - устанавливать печь на горючее основание
  - сушить что либо, на горячей поверхности печи
  - использовать печь при отсутствии взрослых, детям до 16 лет
  - прикасаться во избежание ожога к печи
6. Для долговременной службы, печь необходимо содержать в чистом виде. Хранить в зачехленном состоянии без соприкосновения с влажными поверхностями.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.

## Печка, габаритные размеры:



С - 213/4  
Турбопечка щепочница Век  
d - 108 мм h - 140 мм  
вес: 550 гр



Верхняя часть с окном  
для подачи топлива

Блок нагнетания  
воздуха (питание от  
2-х батареек AAA)



Пиролизная камера  
сгорания (двухслойная)



Турбопечка  
в чехле



- пеший  
туризм



- детский  
туризм



- лыжный  
туризм



- кемпинг



- охота  
рыбалка