

Отметка о продаже через розничную сеть.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать (штамп) торгующей организации

### ВНИМАНИЕ !!!

**Перед сборкой и использованием  
ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное  
руководство. Строго соблюдайте  
правила эксплуатации и хранения.**

Палатка устойчива к сильным порывам ветра только при соблюдении требований инструкции, при хорошем натяжении оттяжек и при отсутствии на куполе эффекта «хлопков».

Палатка имеет свой предел использования при сильных порывах ветра. Если погода ветренная, то установку надо производить в защищенных от ветра местах, в лесу, на краю леса и т.д. Если ветер усиливается, то необходимо построить снежную стену высотой 80 см вокруг палатки.

**ПРИЯТНОГО ОТДЫХА.**

---

В рамках технического прогресса производитель оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию палатки и применяемые материалы, улучшающие качество изделия. Эти изменения могут быть не отражены в описании и инструкции к пользованию, однако основные качества описанного типа сохраняются.

---

**www.ekirovka.ru**

ВСЁ для активного отдыха



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Палатка двухслойная  
“ТИКСИ-12”  
4,0x4,0x2,0 м**

Фирма - производитель

Гарантия высокого качества  
и низких цен

## **Техническое описание:**


Двухслойная туристическая палатка- шатер Тикси-12 для лыжных зимних походов. Конструкция палатки позволяет установить в ней туристическую печь, а наличие двух слоев обеспечивает оптимальную температуру при минимальном количестве дров.

**П - 44**

**Палатка "ТИКСИ-12"**

**4,0 x 4,0 x 2,0 м**

**высота борта 0,80 м**



### **Комплект поставки:**

- Палатка-шатер Век Тикси-12
- Внутренний слой к палатке Тикси-12
- Сумка для палатки
- Разделка металлическая 250x250 d 80
- Руководство по эксплуатации:
- 1 шт

### **Дополнительное оборудование: (в комплект не входит)**

- Печка Век Стандарт туристическая или Печка Век Эконом-Стандарт туристическая
- Тент Век на палатку Тикси-12
- Стойка Снаряжение для зимнего шатра центральная

## **Характеристики:**

Артикул: П-44

Вместимость: 12 -14 человек

Вес наружной палатки, кг: 5,60

Вес внутреннего слоя, кг: 2,20

Размер дна палатки, м: 4,00 x 4,00

Высота в центре, м: 2,00

Высота стенок, м: 0,80


Размер в упаковке, м: 0,30 x 0,30 x 0,70

Материал 1-й слой: Taffeta Cire shine

Материал 2-й слой: Ткань Барьер ветрозащитная

Материал дна: Taffeta 210T PU 5000 рип/стоп

### **Размер палатки в упаковке:**




**для транспортировки**

### **Гарантия производителя:**

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

9. Закрепите палатку при помощи оттяжек. Произведите финишную натяжку палатки. Для этого затяните стропы на оттяжках. Оттяжкам палатки надо придать хорошее усилие натяжения.

10. Установите печь внутри палатки в месте где расположена разделка.



Палатка готова к дальнейшему использованию.

Демонтаж палатки производится в обратной последовательности.

### **Правила эксплуатации и хранения:**



1. Оберегайте ткань, имеющую пленочное покрытие от воздействия абразивных материалов.
2. Не допускается использование осветительных или обогревательных приборов с открытым огнем внутри палатки.
3. Не рекомендуется курить в палатке, и разводить костры в непосредственной близости от нее.
4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки.
5. Для долговременной службы палатки, ее необходимо тщательно просушивать и хранить в сухом виде.

### **Палатка, габаритные размеры:**

П - 44

Палатка "ТИКСИ-12"

4,0 x 4,0 x 2,0 м



## **Особенности :**

- Тип палатки – четырехгранный шатер.
- Палатка работает по принципу «термоса», идеально удерживает тепло за счет двух слоев.
- Наружный слой палатки сделан из дышащей прочной ткани, он держит ветровую нагрузку. Задача внутреннего слоя - сохранение тепла в палатке.
- Внутренний слой пристегивается к палатке с помощью пряжек - это позволяет разделить вес палатки и переносить ее в двух рюкзаках. А также использовать палатку летом в виде однослоиного шатра.
- Боковые стенки внутреннего слоя можно закатать и подвязать с помощью внутренних завязок для лучшей вентиляции палатки.
- Два входа - «тубус» расположены на противоположных сторонах.
- Один вентиляционный тубус в верхней части палатки.
- В крышу палатки устанавливается металлическая разделка для печной трубы диаметром 70 мм. Возможна установка разделки под заказ для печной трубы диаметром 80мм или 90мм.
- Палатка снабжена оттяжками с пряжками для финишного натяжения скатов палатки. Эта уникальная система позволяет идеально установить палатку с минимальными усилиями.
- Палатка хорошо выдерживает сильные ветровые нагрузки. При установке палатки на открытой местности, рекомендуется установить снежную стену.
- В верхней части оттяжек расположен карман- уловитель для ручки лыжной палки. Карман - уловитель имеет стропу с пряжкой, которая позволяет использовать для растяжки бока палатки лыжные палки разной длины. Внизу палатки находятся петли для закрепления нижнего конца лыжной палки. Палатка устанавливается на 8 лыжных палок и центральную стойку длиной 2,0м (лыжные палки и стойка в комплект не входят).
- Внутри палатки на дне сделано усиление из плотной ткани для упора центральной стойки. В верху, в центре купола, вшит «стакан» из плотной ткани для лучшего удержания купола палатки на центральной стойке.
- В дне палатки расположен клапан на молнии - люк, позволяющий установить походную печку на землю или снег при необходимости. Также люк используется для удаления мусора из палатки.

- Для зимних палаток фирмой Век разработаны и выпускаются печки туристические с внутренним искрогасителем нескольких модификаций.
  - Для палатки - шатер Век Тикси-12 двухслойная рекомендуется Печка Век Стандарт туристическая или ее улучшенная модификация Печка Век Эконом- Стандарт туристическая.
  - В межсезонье зимний шатер рекомендуется укомплектовать Тентом Век на палатку Тикси-12 для защиты от дождя и мокрого снега.
  - Так же для палатки можно приобрести центральную стойку складную из алюминия - Стойка Снаряжение для зимнего шатра центральная.
- ## **Установка палатки:**
1. Расчехлите палатку. Расстелите палатку на предполагаемом месте установки, предварительно очистив место от мусора, камней, веток. При установке на снег утрамбуйте площадку необходимого размера.
  2. Пристегните внутренний слой палатки, совместив разделку на палатке с отверстием под трубу на внутреннем слое.
  3. Проверьте наличие нужного количества лыжных палок для оттяжек и подготовьте центральную стойку длиной 2,0м.
  4. Освободите регулировочную стропу на оттяжках на максимальную длину стропы.
  5. Возьмите одну лыжную палку, вставьте нижний конец палки в петлю в нижней части палатки, ручку лыжной палки вставьте в верхний карман- уловитель оттяжки. Стропой с пряжкой зафиксируйте лыжную палку в кармане - уловителе, растянув при этом бок палатки. Аналогично зафиксируйте все остальные лыжные палки.
  6. Поочередно установите все угловые оттяжки, растянув дно палатки.
  7. Аналогично угловым оттяжкам, установите все средние оттяжки.
  8. Возьмите центральную стойку ( две лыжи, связанные вместе нужной высоты или стойку, сделанную из подручного материала), заведите через вход во внутрь палатки. Установите верхний конец стойки в «стакан» в верхней части палатки. Установите центральную стойку вертикально.